

## Leggeanvisning for Kåbe

coral®

### Forutsetninger

Underlaget skal være jevnt (Hus AMA tabell 43.DC), tørt, uten sprekker og tilstrekkelig solid. Den relative fuktigheten (RF) i betonggulv må ifølge AMA Hus 11 ikke overstige 85 % for Coral med vinylbakside. Måling av RF i underlag skal utføres iht. AMA Hus 11 YSC.1. Vær særlig oppmerksom på fuktforholdene ved gulv på grunn. Temperaturen på underlag, lim og matre skal under leggingen være minst +18 °C, og den relative luftfuktigheten i lokalet maks. 60 %. Underlag av platematerialer forutsettes å holde en fuktighetsgrad på maks. 9,5 % (40 % RF ved +20 °C) slik at ikke bevegelser, som senere kan forårsake skader, oppstår. Ved legging i trapper anbefales Coral FR.

### Limanbefalinger

Vær oppmerksom på at Coral krymper litt. Coral skal derfor limes fast hvis installasjonen er over 2 x 3 m eller hvis det er en vegg-til-vegg-installasjon. Coral Fr skal alltid limes ned.

Coral Classic, Brush Blend, Brush Pure, Welcome, Duo, Basic og Grip med bakside av vinyl limes fast med gulv- og vegglim. Husk at ved liming av T32 Marine skal det brukes lim som er forenlig med IMO-godkjenningen.

Coral Grip med åpen struktur limes med tokomponent-polyuretanlim. Teipliming anbefales ikke, ei heller dobbeltsidig teip. Skal matten enkelt kunne fjernes, anbefales liming med slipp-primer.

Se liste fra limleverandørenes bransjeforening og GBR, [www.lim.se](http://www.lim.se) eller [www.golvbranschen.se](http://www.golvbranschen.se) for anbefalinger om lim og limemetode. Følg anbefalingene fra limprodusenten.

### Partimatching

Som med alle gulv skal ulike produksjonspartier helst ikke blandes, ettersom det vil gi synlige forskjeller. Det er særlig viktig at ulike partier ikke blandes i samme område.

Ved bestilling av materiale skal hver sammenhengende gulvflate komme fra samme parti. Partinummeret er tydelig merket på baksiden av rullene eller platene og må kontrolleres før installasjonen begynnes.

### Legging

Alle ruller og kapp med Coral skal oppbevares på et plant underlag og akklimatiseres i installasjonsmiljøet i 8 timer etter tilskjæring.

Forsøk å unngå skjøter i gangretningen.

På baksiden av hvert produkt er det en pil som viser luvretningen.

Installer lengdene med alle piler i samme retning.

For alle Coral tekstilprodukter (utenom Coral duo) med Everfort vinylbakside: Skjær bort 2,5 cm av kanten pluss ytterligere 1 cm av teksten for å få en egnet kant å skjøte med.

For skjøting av Coral Duo (Everfort vinylbakside): Skjær bort 2,5 cm av kanten fra alle sider og eventuelt ytterligere materiale som er nødvendig for å få sammenhengende ribber mellom lengdene.

Retningen for produksjon av Coral Duo er ikke gangretningen – sørg for at ribbene går vinkelrett mot gangretningen.

Kåbe-Mattan – ekspert på entréløsninger. [kabe-mattan.se](http://kabe-mattan.se)

