

Läggingsanvisning för Kåbe coral®

Förutsättningar

Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Den relativa fuktigheten (RF) i betonggolvet får enligt AMA Hus 11 inte överstiga 85% för Coral med vinylbaksida. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt AMA Hus 11 YSC.1. Var speciellt uppmärksam på fuktförhållanden vid golvet på mark. Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst + 18°C, och den relativa luftfuktigheten i lokalen max 60 %. Underlag av skivmaterial förutsätts hålla en fuktkvot på max 9,5 % (40 % RF vid + 20°C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår.

Vid läggning i trappor rekommenderas Coral FR.

Limrekommendationer

Tänk på att Coral krymper lite. Coral skall därför limmas ned om installationen är över 2x3m eller om det är en vägg till vägg installation. Coral Fr skall alltid limmas ned.

Coral Classic, Brush Blend, Brush Pure, Welcome, Duo, Basic och Grip med baksida av vinyl limmas ned med golvet och vägglim. Tänk på att vid limning av T32 Marine skall lim användas som är förenligt med IMO godkännandet.

Coral Grip med öppen struktur limmas med 2 komponent Polyuretanlim

Tejplimning rekommenderas ej, ej heller dubbelhäftande tejp. Önskas enkel borttagning rekommenderas limning med dra loss primer.

Lim och limningsmetod rekommenderas enligt lista från limleverantörers förening och GBR, www.lim.se eller www.golvbranschen.se. Följ respektive limleverantörs rekommendationer.

Partimatchning

Som med alla golvet skall man inte blanda olika tillverkningspartier/batcher eftersom det kommer att resultera i synliga skillnader. Det är speciellt viktigt att olika partier inte blandas i samma område.

Vid beställning av material skall varje sammanhängande golvyta komma från samma parti. Partinumret är tydligt märkt på baksidan av rullen eller plattan och måste kontrolleras före början av installationen.

Läggning

Alla rullar och kap av Coral skall förvaras på ett plant underlag och acklimatiseras sig i installationsmiljön efter tillskärning i 8 timmar. Försök att undvika skarvar i gångstråk.

Det finns en pil som visar lugg riktning på baksidan av varje produkt. Installera våderna med alla pilar i samma riktning.

För alla Coral textilprodukter (utom Coral duo) med en Everfort vinylbaksida, Skär bort 2,5 cm kanten plus ytterligare 1 cm av textilen för få en lämplig kant att skarva med.

För Coral duo (Everfort vinyl baksida) skarvning, ta bort 2,5 cm kanten från alla sidor och eventuellt ytterligare material som är nödvändigt för att få sammanhängande ribbor mellan våderna.

Riktningen för tillverkning av Coral duo är inte gångriktningen - se till att ribborna går vinkelrätt mot gångriktningen.

Kåbe Mattan – expert på entrélösningar. kabe-mattan.se

